



# BABY CHANGING STATION (BCS) MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURE

## Koala Kare Products

### MAINTENANCE PROCEDURE



#### 1. Prepare Area

Put on gloves. Place wet floor sign outside restroom/facility door.



#### 2. Inspect Baby Changing Station (BCS)

Examine BCS exterior for dirt or soil.



#### 3. Inspect Door

Open and close BCS door. Shock may need replacement if door opens too rapidly or door doesn't close. (Replacement parts can be found in lower right inset.)



#### 4. Inspect Strap and Buckle

With door open, inspect strap for wear and tear. Ensure buckle opens smoothly and closes with a "click". If belt is caught in BCS, unscrew, fix and reattach making sure the strap works properly. Replace if necessary.



#### 5. Warning Label

Inspect warning label. Replace if missing or damaged. Close the BCS.

### CLEANING PROCEDURE



#### 1. Clean Exterior

Apply detergent with a spray bottle or pre-moistened towel/rag to the plastic portion of the exterior, careful to avoid contact with the stainless steel surface. Remove detergent with a dry (microfiber) rag. Apply disinfectant (with a spray bottle/pre-moistened towel or rag) on plastic portion of the exterior and allow to air dry. Apply standard stainless steel cleaner to the stainless steel surface. With a soft rag, wipe with the grain of the stainless steel surface to remove.

#### 2. Clean Interior

Open BCS. Unlock liner dispenser and remove bed liners to avoid contamination with detergent. Set aside. Apply detergent (with a spray bottle/pre-moistened towel/rag or brush) to BCS bed surface, straps, and lower portion of the back wall. Allow to sit (dwell) for 30 seconds, and then clean the bed, straps and back wall area with a nylon brush. Remove detergent with a dry (microfiber) rag. Apply disinfectant (with a spray bottle/pre-moistened towel/rag or brush) on the BCS bed, straps and back wall and allow to air dry.

#### 3. Replace Bed Liners

Replace/fill the bed liners behind elastic cord. Lock liner dispenser. Close the BCS, and apply the disinfectant (with a spray bottle/pre-moistened towel/rag or brush) on the handle area again. Inspect exterior to ensure no visible soil or damage. (Inspect wall/floor below unit to ensure it is free of soil or liquids.)

#### 4. Wash Cleaning Supplies

Return cleaning equipment and wet floor sign to the custodial closet. Wash nylon brush and allow to air dry. Wash/replace (microfiber) rag and/or towel when soiled. Replenish detergent and disinfectant containers. Check inventory of bed liners (and alert Supervisor to reorder if inventory is low.)

### KB200-SS Replacement Parts

- 885-KIT Strap Kit
- 473 Instructional Label
- 975 Warning Label- ASTM Braille Label (optional)
- 199-KIT Shock Kit
- 465-XX-KIT Liner Lid Kit
- 466-XX-KIT Liner Dispenser Kit
- 476-SS Installation Kit
- 492-KIT Key
- KB150-99 Bed Liners
- 481-KIT Bungee Cord



# PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CAMBIADOR DE PAÑALES

## Koala Kare Products

### PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO



#### 1. Prepare la zona

Póngase guantes Coloque el cartel de advertencia de suelo mojado en la puerta del baño/installación.



#### 2. Inspeccione el cambiador de pañales

Compruebe si el cambiador de pañales está sucio o manchado.



#### 3. Inspeccione la puerta

Abra y cierre la puerta del cambiador. Si la puerta se abre demasiado rápido o no cierra bien puede que sea necesario sustituir el amortiguador. Replacement parts can be found in lower right inset. (Las partes de reemplazo se pueden ser encontradas en la parte de abajo en el inserto a la derecha.)



#### 4. Inspeccione la correa y la hebilla

Con la puerta abierta, compruebe el estado de la correa. Compruebe que la hebilla se abre suavemente y que al cerrarla hace "clic". Si el cinturón está enganchado al cambiador de pañales desatornillelo, arráguelo, sujetelo de nuevo y compruebe que la correa funcione correctamente. Sustítúyalo si es necesario.



#### 5. Etiqueta de advertencia

Inspeccione la etiqueta de advertencia. Si falta o está estropeada, coloque una nueva. Cierre el cambiador de pañales.

### PROCEDIMIENTO LIMPIEZA



#### 1. Limpie el exterior

Aplique el detergente con un pulverizador o una toalla/trapo húmedo sobre la parte de plástico del exterior, teniendo cuidado de evitar el contacto con la superficie de acero inoxidable. Retire el detergente con un trapo (de microfibra) seco. Limpie con un producto desinfectante la parte de plástico del exterior (utilizando un pulverizador/una toalla o un trapo húmedo) y deje que se seque al aire. Limpie la superficie de acero inoxidable con un limpiador para acero inoxidable estándar. Con un trapo suave, limpíe la superficie de acero inoxidable siguiendo la veta.



#### 2. Limpie el interior

Abra el cambiador de pañales. Para evitar contaminación con detergente, abrir el dispensador y sacar las fundas sanitarias. Limpie la superficie de la cama, las correas y la parte inferior de la pared posterior del cambiador de pañales con jabón (con un spray/una toalla o un trapo húmedo o un cepillo). Deje actuar durante 30 segundos y, a continuación, limpíe la cama, las correas y la pared posterior con un cepillo de nylon. Retire el jabón con un paño seco (de microfibra). Limpie con un producto desinfectante la cama, las correas y la pared trasera del cambiador de pañales (utilizando un aerosol/una toalla o trapo húmedo o un cepillo) y deje que se sequen al aire.



#### 3. Rellene los fundas sanitarias

Rellene el dispensador con fundas sanitarias detrás de la cuerda elástica . Cierre el dispensador. Cierre el cambiador de pañales y vuelva a limpiar la manilla con desinfectante (con un spray/una toalla o un trapo húmedo o un cepillo). Compruebe que no queden manchas ni restos de suciedad en la parte exterior. (Inspeccione la pared/el suelo debajo de la unidad y compruebe que no queden líquidos ni suciedad).

### Piezas de repuesto

#### KB200-SS

885-KIT Kit de correas

473 Etiqueta interior

975 Etiqueta de advertencia-  
ASTM (EE. UU.)

Etiqueta en Braille

199-KIT Amortiguador

465-XX-KIT Tapa con cerradura  
y llave

466-XX-KIT Kit dispensador de  
protectores del cambiador

476-SS Elementos para el  
montaje

492-KIT Llave

481-KIT Protectores para el  
cambiador